

●外部操作ハンドル寸法表(レバー形ハンドル)

ハンドル形式	適用遮断器	外形寸法図	A	B	C	D	E	F	G
HA-31	B-33F	(A)	—	—	75	92	35	0	0
HA-103	B-103FA	(B)	100	118	104	121	35	—	0
HA-104	B-53FA	(B)	102	115	91	108	35	—	0
HA-105	B-53FK、B-103FK	(B)	100	118	129	146	35	—	0
HA-202	B-223FA	(B)	110	118	131	148	35	—	0
HA-205	B-53S	(B)	100	118	87	104	35	—	4
	B-103E	(B)	110	118	91	108	35	—	* 7
	B-103S	(B)	100	118	87	104	35	—	1.5
	B-123C	(B)	110	118	99	116	35	—	* 1.5
	B-223S	(B)	110	118	87	104	35	—	* 2.5
HA-402	B-403FA、603FA、603HA、803FA	(B)	113	120	145	162	38	7.5	—
HA-404	B-253、B-403C	(B)	113	120	150	167	38	* 8.5	—
HA-801	B-803FK、1003FA、1203FA	(C)	195	200	187	206	100	—	0
HA-1601	B-1603F、2003F、2503F	(C)	230	225	290	309	100	—	0

- (注) ①南京錠はお客様にてご用意下さい。
 ②HA-31はハンドルインターロックは付いておりません。別途ご相談下さい。
 ③HA-31は遮断器ON、OFF、リセットの時、扉は開きません。扉を開く場合は扉インターロック解除レバーをご利用下さい。
 ④※印は遮断器中心から□、又は○mmのところを外部操作ハンドルの中心として下さい。
 ⑤4極用については別途ご相談下さい。

■ハンドル取付方法

- 穴明加工図(A)(B)(C)により扉の穴明けを行って下さい。遮断器取付のための穴明けは、各々適用遮断器の寸法図により行って下さい。
- 扉インターロック不要の時は扉インターロック用板は必要ありません。
- 外部操作ハンドル本体からハンドル締付ネジをはずしハンドルを抜きます。扉の取付穴に本体を裏面よりさし込み、表面から指示銘板と共に付属のネジで締付けてからハンドルをもとの状態に取付けます。
- 指示銘板の表示と外部操作ハンドル本体のハンドル位置が一致しないときは、外部操作ハンドル本体又は、指示銘板を上下させて調整して下さい。

■ハンドル操作方法

- 遮断器が“ON”の時はハンドルは右図-AのようにONを示し、遮断器が“OFF”の時はハンドルはOFFを、“トリップ”の時にはTRIPを示します。
- 扉を開くときはOPENの方向にハンドルを回して下さい。ON状態で扉を開ける時は、扉インターロック解除レバーをドライバーで矢印方向へ回して下さい。
- ハンドルを施錠する時は、図-Bの様にON、OFFの位置で施錠して下さい。
- 扉を閉める場合は必ず遮断器が“OFF”であることを確認してから、ハンドルをOFF位置にし扉をしめて下さい。

