

電動機分岐回路用漏電遮断器定格電流選定表(三相誘導電動機)

適 用 電 動 機		A C 200/220 V				A C 400/440 V			
		じか入れ始動の場合		※1 人-△始動の場合		じか入れ始動の場合		※1 人-△始動の場合	
kW	馬力	定格電流(A)	器 種	定格電流(A)	器 種	定格電流(A)	器 種	定格電流(A)	器 種
0.2	1/4	1.3	GB-3MC						
0.4	1/2	2.6	GB-3MC						
0.75	1	4.2	GB-3MC						
1.0	1・1/4	5.5	GB-3MC						
1.5	2	5.5、7.4	GB-3MC						
2.2	3	10	GB-3MC						
3.7	5	16	GB-3MC (15A)						
5.5	7.5	25	GB-3MC						
7.5	10	32	GB-3MC (30A)						
11	15	50	GB-53E GB-103E						
15	20	60	GB-63E GB-103E						
18.5	25	75	GB-73E GB-103E	125	GB-123C GB-223S	40	GB-53E		
22	30	100	GB-103E	150	GB-223S	50	GB-53E GB-103E		
30	40	125	GB-123C GB-223S	175	GB-223S	60	GB-63E GB-103E		
37	50	150	GB-223S	200	GB-403C	75	GB-73E GB-103E	125	GB-123C GB-223S
45	60	175	GB-223S	250	GB-403C	100	GB-103E	150	GB-223S
55	75	225	GB-223S	300		125	GB-123C GB-223S	175	GB-223S
75	100	300	GB-403C	400		150	GB-223S	200	GB-403C
90		350	GB-403C	※2 600	LGB-603HA	175	GB-223S	250	GB-403C
110						200	GB-223S		
132						225	GB-223S		

注) ① 人-△始動の場合は「人-△始動電動機分岐回路用」とご指定下さい。 ② 人-△始動の場合は、電動機保護のため別途サーマルリレーが必要です。

③ GB-403C、350A、200Aについては別途ご相談下さい。

※1: 「人-△始動電動機分岐回路用」漏電遮断器は人-△切替時の突入電流を電動機の定格電流の1700%以下として設定してあります。

※2: 人-△切替時の突入電流を電動機の定格電流の1400%以下として設定してあります。必ず調整つまみを「HI」の位置でご使用下さい。