

内部付属装置取付可能一覧表

●表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線、端子台)を引出すかを表わしたものです。

タイプ	適用器種	AX (補助スイッチ)	AL (警報スイッチ)	SHT (電圧引外し装置)	UVT (不足電圧引外し装置)	AX + AL	AX + SHT	AL + SHT	AX + AL + SHT	AX + AL + UVT
汎用タイプ	B-33ME, M-3B (リード線仕様のみ)	⊗	□			⊗ □				
	B-32EA B-52EA	⊗	□	①						
	B-33E B-52E・53E B-62E・63E	⊗	□	①			⊗ ①	□ ①		
	B-52EH・53EH	⊗	□	①		□ ⊗	⊗ ①	□ ①		
	B-102E・103E B-102EH・103EH	⊗	□	①		□	⊗ ①	□ ①	⊗	
	B-122E・123E B-152E・153E	⊗	□	①		□	⊗ ①	□ ①	⊗	
	B-222E・B-223E B-252E・253E B-402S・403S	⊗	□	①		□	⊗ ①	□ ①	⊗	
	B-602S・603S	⊗	□	①	⊙		① ⊗	① □	①	⊙
高遮断容量 タイプ	B-32K B-33K B-52K B-53K M-33K M-53K	⊗	□	① 2Pは 右側		⊗ □ 2P不可	① ⊗ 2P不可	① □ 2P不可		
	B-32FA・33FA B-52FE・53FE・54FE B-52FC・53FC・54FC	⊗	□	① 2Pは 右側	※-1 ⊙ 2P不可	□ 2P不可	① ⊗ 2P不可	① □ 2P不可	① □ 2P不可	※-1 ⊙ 2P不可
	B-52FKA・53FKA B-54FKA B-102FB・103FB	⊗	□	① 2Pは 右側	※-1 ⊙ 2P不可	□ 2P不可	① ⊗ 2P不可	① □ 2P不可	① □ 2P不可	※-1 ⊙ 2P不可
	B-102FKA・103FKA B-104FKA B-102FHA・103FHA	⊗	□	① 2Pは 右側	※-1 ⊙ 2P不可	□ 2P不可	① ⊗ 2P不可	① □ 2P不可	① □ 2P不可	※-1 ⊙ 2P不可
	電子式 配線用遮断器	⊗	□	①		□	① □	① □	① □	
	B-222SHA・223SHA	⊗	□	①		□	① □	① □	① □	
	B-222FA・223FA B-224FA	⊗	□	①	⊙	□	① ⊗	① □	①	⊙
	B-402FB・403FB B-404FB B-223W B-403W	⊗	□	①	※-1 ⊙	□	① ⊗	① □	①	※-1 ⊙
	B-602FA・603FA B-604FA B603W	⊗	□	①	⊙	□	① ⊗	① □	①	⊙
	B-803FK・804FK B-803FA B-1003FA・1004FA	⊗	□	①	⊙	□	① ⊗	① □	①	⊙
	B-1203FA・1204FA B-1603F・1604F B-2003F・2004F	⊗	□	①	⊙	□	① ⊗	① □	①	⊙
	B-2503F B-3203F B-4003F	⊗	□	①	⊙	□	① ⊗	① □	①	⊙
	B-803W・804W B-3203W	⊗	□	①	⊙	□	① ⊗	⊗ □	①	⊙

- ※-1 UVTは端子台仕様のみ可能です。
- 図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ)
□ AL(警報スイッチ)
① SHT(電圧引外し装置)
⊙ UVT(不足電圧引外し装置)