

内部付属装置取付可能一覧表

●表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線、端子台)を引出すかを表したものです。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	SHT⊕ (電圧引外し装置)	UVT⊙ (不足電圧引外し装置)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + SHT⊕	AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + UVT⊙
Eシリーズ (経済タイプ)	B-33ME, M-3B (リード線仕様のみ)	⊗	□			⊗				
	B-32EA B-52EA	⊗	□	⊕						
	B-33E B-52E・53E B-62E・63E	⊗	□	⊕			⊗	□		
	B-102E・103E B-122E・123E B-152E・153E	⊗	□	⊕		□	⊗	□	⊗	
	B-222E・223E B-252E・253E	⊗	□	⊕		□	⊗	□	⊗	
Sシリーズ (汎用タイプ)	B-52S・53S B-62S・63S	⊗	□	⊕		□	⊗	□		
	B-102S・103S B-222S・223S	⊗	□	⊕		□	⊗	□	⊗	
	B-402S・403S	⊗	□	⊕		□	⊗	□	⊗	
	B-602S・603S	⊗	□	⊕	⊙	□	⊗	□	⊗	⊙
Fシリーズ (高遮断容量 タイプ)	B-32FB B-62F	⊗	□	⊕		□				
	B-33FB B-63F	⊗	□	⊕	※	□	⊗	□	⊗	※
	B-52FEA, B-52FD B-52FKA B-102FB, B-102FKA	⊗	□	⊕		□				
	B-53FEA・54FE B-53FD・54FC B-53FKA・54FKA B-103FB B-103FKA・104FKA	⊗	□	⊕	※	□	⊗	□	⊗	※
	B-222FB・223FB ・224FB	⊗	□	⊕	⊙	□	⊗	□	⊗	⊙
	B-402FB・403FB ・404FB	⊗	□	⊕	※	□	⊗	□	⊗	※
	600Aフレーム 4000Aフレーム	⊗	□	⊕	⊙	□	⊗	□	⊗	⊙
電子式 配線用遮断器	B-223W B-403W	⊗	□	⊕	※	□	⊗	□	⊗	※
	B-603W B-803WA・804WA	⊗	□	⊕	⊙	□	⊗	□	⊗	⊙
	1000Aフレーム 3200Aフレーム	⊗	□	⊕	⊙	□	⊗	□	⊗	⊙
分電盤協約形 サイズ	B-32K B-33K B-52K B-53K M-33K M-53K	⊗	□	⊕	2Pは 右側	⊗	⊗	⊕		

※ UVTは端子台仕様のみ可能です。

図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ)

□ AL(警報スイッチ)

⊕ SHT(電圧引外し装置)

⊙ UVT(不足電圧引外し装置)