

内部付属装置取付可能一覧表

●表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線、端子台)を引出すかを表したものです。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	SHT⊙ (電圧引外し装置)	UVT○ (不足電圧引外し装置)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + SHT⊙	AL□ + SHT⊙	AX⊗ AL□ + SHT⊙	AX⊗ + AL□ + UVT○
Eシリーズ (経済タイプ)	B-33ME, M-3B (リード線仕様のみ)	⊗	□			⊗				
	B-32EA B-52EA	⊗	□	⊙						
	B-33E B-52E・53E B-62E・63E	⊗	□	⊙			⊗	□		
	B-102E・103E B-122E・123E B-152E・153E	⊗	□	⊙		⊗	⊗	□	⊗	
	B-222E・223E B-252E・253E	⊗	□	⊙		⊗	⊗	□	⊗	
Sシリーズ (汎用タイプ)	B-52S・53S B-62S・63S	⊗	□	⊙		⊗	⊗	□		
	B-102S・103S B-222S・223S	⊗	□	⊙		⊗	⊗	□	⊗	
	B-402S・403S	⊗	□	⊙		⊗	⊗	□	⊗	
	B-602S・603S	⊗	□	⊙	○	⊗	⊗	□	⊗	○
Fシリーズ (高遮断容量 タイプ)	B-32FB B-62FA	⊗	□	⊙		⊗				
	B-33FB B-63FA	⊗	□	⊙	※	⊗	⊗	□	⊗	※
	B-52FEA, B-52FD B-52FKA B-102FB, B-102FKA B-53FEA・54FE B-53FD・54FC B-53FKA・54FKA B-103FB B-103FKA・104FKA	⊗	□	⊙	※	⊗	⊗	□	⊗	※
	B-222FB・223FB ・224FB	⊗	□	⊙	○	⊗	⊗	□	⊗	○
	B-402FB・403FB ・404FB	⊗	□	⊙	※	⊗	⊗	□	⊗	※
	600Aフレーム 4000Aフレーム	⊗	□	⊙	○	⊗	⊗	□	⊗	○
電子式 配線用遮断器	B-223W B-403W	⊗	□	⊙	※	⊗	⊗	□	⊗	※
	B-603W B-803WA・804WA	⊗	□	⊙	○	⊗	⊗	□	⊗	○
	1000Aフレーム 3200Aフレーム	⊗	□	⊙	○	⊗	⊗	□	⊗	○
分電盤 協約形サイズ	B-32KA B-52KA, B-62KA B-102KA	⊗	□	⊙			⊗	□		
	B-33KA, B-53KA B-63KA, B-103KA M-33KA, M-53KA	⊗	□	⊙		⊗	⊗	□	⊗	

■※ UVTは端子台仕様のみ可能です。

■図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ) ⊙ SHT(電圧引外し装置)

□ AL(警報スイッチ) ○ UVT(不足電圧引外し装置)