

電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	六明寸法	接点構成図
MP-35H 106(補助接点ユニット付の場合) 82 18 18 29 コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小 9 (高さ7.5の レール使用時)	2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70 ●も取付可能	追加補助接点 ユニット C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8
MP-50H 106(補助接点ユニット付の場合) 82 18 18 29 コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小 9 (高さ7.5の レール使用時)	2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70 ●も取付可能	追加補助接点 ユニット COM C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8
MP-65HA 88 20 106 80 コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 2 117 70.5(主端子) 32.5(コイル端子) 14 67.5(補助a) 92.5(補助b) (1.2kg)	71 (68も可能) 66 65 70 2-M4ねじ穴 2-M4ねじ穴 ●66×78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。	追加補助接点 ユニット A1 73 81 33 41 1 3 2 5 13 21 53 61 A2 74 82 34 42 2 4 6 14 22 54 62 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。
MP-80HA 100 33 136 43 8 126 43 31 154 85.5(主端子) 46.5(コイル端子) 17.5 82.5(補助a端子) 111(補助b端子) (2.0kg)	84(80も可能) 11 110 2-M5ねじ穴	追加補助接点 ユニット A1 73 81 33 41 1 3 2 5 13 21 53 61 A2 74 82 34 42 2 4 6 14 22 54 62 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。