

電磁開閉器(可逆形)

mm

| 外形寸法 | 穴寸法 | 接点構成図 |
|---|---|---|
| <p>MR-10BH2A</p> <p>機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 44(主端子) 高さ7.5のレール使用時</p> | <p>73 8.5 64 2-M4ねじ穴</p> <p>74×53 73×50 も取付可能</p> | <p>C1, C2, F, 11, 12, 13, B1, A1, R, A2, B2, 3, 21, 22, 23, 2, 4, 6, 97, 95, 98, 96, C2予備端子</p> |
| <p>MR-11H2A</p> <p>補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 71(主端子) 55(主端子)</p> | <p>90 15 7.5 75 3-M4ねじ穴</p> | <p>C1, C2, F, 11, 12, 13, B1, A1, R, A2, B2, 3, 21, 22, 23, 2, 4, 6, 97, 95, 98, 96, C2予備端子</p> |
| <p>MR-20H2A</p> <p>補助接点ユニット 主端子M4ねじ(端子幅9) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 64(主端子) 64.5(主端子) 最小9</p> | <p>8.5 155 7.5 75 3-M4ねじ穴</p> | <p>補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合この接点追加されます 補助接点ユニット C1, C2, F, 11, 12, 13, B1, A1, R, A2, B2, 3, 21, 22, 23, 2, 4, 6, 97, 95, 98, 96, C2予備端子</p> |
| <p>MR-25H2A</p> <p>補助接点ユニット 主端子 M5ねじ(端子幅10) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 65.5(R, T相) 45.5(S相) 55(L相) 79(U, W相) 84.5</p> | <p>155 8.5 12.5 75 3-M4ねじ穴</p> | <p>補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合この接点追加されます 補助接点ユニット C1, C2, F, 11, 12, 13, B1, A1, R, A2, B2, 3, 21, 22, 23, 2, 4, 6, 97, 95, 98, 96, C2予備端子</p> |