

サーマルリレー

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>TR12B-1E、2E</b></p> <p>動作表示 リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用 テストリップレバー 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p>	<p>電磁接触器との 組合せ専用です</p> <p><b>MP-10H</b> <b>MR-10BH</b> <b>MP-11H</b></p>	<p>95-96( b接点) 97-98( a接点)</p>
<p><b>TR20B-1E、2E</b></p> <p>動作表示窓 テストリップレバー 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M4ねじ (端子幅9) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>2-M4ねじ穴</p>	<p>95-96( b接点) 97-98( a接点)</p>
<p><b>TR25B-1E、2E</b></p> <p>動作表示窓 テストリップレバー 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M4ねじ (端子幅9) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>2-M4ねじ穴</p>	<p>95-96( b接点) 97-98( a接点)</p>
<p><b>TR50B-1E、2E</b></p> <p>動作表示窓 テストリップレバー 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M5ねじ (端子幅13) リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>3-M4ねじ穴</p>	<p>95-96( b接点) 97-98( a接点)</p>