

外形寸法	穴寸法	接点構成図
MR-35H2A 		
MR-50H2A 		
MR-65HA2 		
MR-80HA2 		

横取付はしないでください。

横取付はしないでください。

補助接点 (3a3b) × 2もできます。