電磁接触器

mm 外形寸法 穴明寸法 接点構成図 MR-65HA ※補助接点(3a3b)×2の場合219 補助端子 コイル端子 M3.5ねじ M3.5ねじ (端子幅7.8) (端子隔7.8) 334111312513 1321 横取付はしないでください。 MR-80HA Α2 3442 | | | 1422 $3\dot{4}4\dot{2}_{2\overline{11}4\overline{12}6\overline{13}}$ ※補助接点(3a3b)×2の場合243 91.5(主端子) 補助接点(3a3b)×2もできます。 3-M6ねじ穴 横取付はしないでください。 MR-100HA 125HA ※補助接点(3a3b)×2の場合243 260 80 **∖3-M6ねじ穴** 主端子 補助端子 M8ポルト M3.5ねじ (端子幅22) (端子幅7.8) M3.5ねじ (端子幅7.8) 3341 1 3 2 5 3 1 3 2 1 横取付はしないでください。 **MR-150HA** 42 | | | | 1422 ※補助接点(3a3b)×2の場合283 103(主端子) 補助接点(3a3b)×2もできます。

∖3-M6ねじ穴

横取付はしないでください。