

電磁開閉器

mm

電磁接触器
電磁開閉器
操作コイル
サーマルリレー
コイルサイズ
アブソルバ
資料
故障診断
外形寸法図
生産終了品
外形寸法図

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MP-50HA2</p> <p>コイル端子M3.5 電磁開閉器M5 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) リセットストロープ a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(96)</p>	<p>2-M4取付穴</p>	<p>補助接点1a1b 2Eサーマル付の場合</p>
<p>MR-10HA2</p> <p>コイル端子M3.5 電磁開閉器M3.5 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) リセットストロープ a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(96) 負荷開閉器M4</p>	<p>4-M4取付穴</p>	<p>補助接点 (1b) × 2 2Eサーマル付の場合</p>
<p>MR-20HA2</p> <p>コイル端子M3.5 電磁開閉器M4 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) リセットストロープ a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(96) 負荷開閉器M4</p>	<p>4-M4取付穴</p>	<p>補助接点1a1b 2Eサーマル付の場合</p>
<p>MR-25HA2</p> <p>コイル端子M3.5 電磁開閉器M5 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) リセットストロープ a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(96)</p>	<p>4-M4取付穴</p>	<p>補助接点 (1a1b) × 2 2Eサーマル付の場合</p>