

電磁接触器

mm

G

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MP-50S</p> <p>102 (補助接点サイドユニットを付けた場合) 78 17 89 17.5 11 5 88.5 61.5 (主端子) 26.5 (コイル端子) 3 高さ 50 (ケーブル使用時) 48 (補助端子) 67.5 (補助端子)</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 主端子 M5ねじ (W=13.9) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8)</p>	<p>71 (68も可能) 3.5 1.4 6.5 2-M4ねじ穴</p> <p>(60~)65x70 (64~)68x67 も取付可能</p>	<p>※破線内は補助接点サイドユニットを付けた場合</p>
<p>MP-65HA</p> <p>88 20 106 80 117 70.5 (主端子) 32.5 (コイル端子) 67.5 (補助端子) 92.5 (補助端子) 14</p> <p>主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p>	<p>71 (68も可能) 66 6.5 7.0 2-M4ねじ穴 2-M4ねじ穴</p> <p>●66x78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-80HA</p> <p>100 4.3 8 136 120 4.3 33 154 85.5 (主端子) 46.5 (コイル端子) 17.5 82.5 (補助端子) 111 (補助端子)</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅22) 相間ハリヤ (端子幅22)</p>	<p>84 (80も可能) 11 110 2-M5ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-100HA、125HA</p> <p>100 4.3 8 136 120 4.3 33 154 85.5 (主端子) 46.5 (コイル端子) 17.5 82.5 (補助端子) 111 (補助端子)</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ホルト (端子幅22) 相間ハリヤ</p>	<p>84 (80も可能) 11 110 2-M5ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>

電磁接触器

電磁開閉器

操作コイル

サーマルリレー

コイルサージ
アブソーバ

資料

故障診断

外形寸法図

生産終了品
外形寸法図