

電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MP-35H</b></p> <p>106(補助接点ユニット付の場合)</p> <p>82 18 18 62 3 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 70(主端子) 45.5(コイル端子) 2 3 最小9 (高さ7.5の レール使用時)</p> <p>コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5</p>	<p>2-M4ねじ穴 71(68も可)</p> <p>75 65 70</p> <p>●も取付可能</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。</p> <p>C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8</p>
<p><b>MP-50H</b></p> <p>106(補助接点ユニット付の場合)</p> <p>82 18 18 62 3 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 70(主端子) 45.5(コイル端子) 2 3 最小9 (高さ7.5の レール使用時)</p> <p>コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5</p>	<p>2-M4ねじ穴 71(68も可)</p> <p>75 65 70</p> <p>●も取付可能</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。</p> <p>C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8</p>
<p><b>MR-10BH</b></p> <p>機械的インターロック ユニット</p> <p>1.5 94 84.5(補助端子) 59.5(主端子) 39.5(コイル端子) 17 3 65 10.5 84 44 24 40 6.5 6.5 最小10 (高さ7.5の レール使用時)</p> <p>補助端子 M3.5 主端子 M3.5 コイル端子 M3.5</p>	<p>73 54 2-M4ねじ穴</p>	<p>C1 11 12 13 1 B1 A1 11 12 13 A1 B1 1 C2 21 22 23 3 B2 A2 21 22 23 A2 B2 3</p>
<p><b>MR-11H</b></p> <p>4 83.5 71(主端子) 1.2 80 10 31 33 最小10</p> <p>コイル端子 M3.5 主端子 M3.5</p>	<p>90 75 3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴</p>	<p>C1 11 12 13 B1 1 11 12 13 B1 1 C2 21 22 23 B2 3 21 22 23 B2 3</p>

G

電磁接触器

電磁開閉器

操作コイル

サーマルリレー

コイルサージ  
アブソーバ

資料

故障診断

外形寸法図

生産終了品  
外形寸法図