

2016年8月19日

**太陽光発電システムなどで使用する遮断器の定格電流の選定について【お願い】**

テンパール工業株式会社

太陽光発電システムなどで使用する遮断器のように、高い負荷電流で連続的に通電すると、遮断器の設置環境や配線方法などの影響により、定格電流以下でも不要動作することがあります。そのため、最大負荷電流が遮断器の定格電流の80%以下となるようにご使用ください。（下表参照）

最大負荷電流

遮断器の定格電流（A）	最大負荷電流（A）※ 〔定格電流の80%以下〕
15	12
20	16
30	24
40	32
50	40
60	48
75	60
100	80
125	100
150	120
175	140
200	160
225	180
250	200
300	240
350	280
400	320

※不要動作しないことを保証するものではありません。

以 上