




停電・反相・欠相警報器 集合監視盤

SOR型(検知器本体)を多数設置して、1台の警報ブザに集合する方法

集合監視盤と内装の外部
操作スイッチの使用例




●集合監視盤への接続



SOR(検知器本体)を1台設置して、複数の警報ブザを作動させる場合

SOR本体1台でブザを3つまで並列に接続できます。



増設の場合、別途ブザをご注文ください。 定価 ¥2,780

計測・警報・検知器