



住宅用分電盤外形寸法図


- 11 VG3308-4J, VG3310-2J,
VG3312J, VG3408-4J,
VG3510-2J, VG3512J,
VG3508-4J, VG3510-2J,
VG3512J, VG3608-4J,
VG3610-2J, VG3612J,
VG3708-4J, VG3710-2J,
VG3712J, VG3508-4J,
VB3510-2J, VB3512J,
VB3608-4J, VB3610-2J,
VB3612J, VB3708-4J,
VB3710-2J, VB3712J,
VG258-4KJ, VG2510-2KJ,
VG2512KJ, VG308-4KJ,
VG3010-2KJ, VG3012KJ,



- 12 VG3514-4J, VG3516-2J,
VG3518J, VG3614-4J,
VG3616-2J, VG3618J,
VG3714-4J, VG3716-2J,
VG3718J,



- 13 VG3510-4PJ, VG3512-2PJ,
VG3514PJ, VG3610-4PJ,
VG3612-2PJ, VG3614PJ,
VG3710-4PJ, VG3712-2PJ,
VG3714PJ,



テンパール工業株式会社
広島市南区大州三丁目1番42号 〒730 電話(082)代表282-1341

札幌(011)824-2081 新潟(0252)86-6820 松江(0852)25-3554
仙台(0222)36-0088 名古屋(052)262-4761 岡山(0862)22-8809
東京(03)988-4851 静岡(0542)81-6168 山口(0839)24-2985
前橋(0272)33-7973 北陸(0762)23-3121 高松(0878)21-5575
大宮(0486)66-3035 大阪(06)353-6641 松山(0899)24-2075
千葉(0472)68-2225 戸田(078)576-5758 福岡(092)411-4420
横浜(045)252-0491 広島(082)281-7755 鹿児島(0992)53-5286

ご用命は・お問合せは……