

電動機分岐回路用配線用遮断器定格電流選定表(三相誘導電動機)

適用電動機		AC 200/220V				AC 400/440V			
		じか入れ始動の場合		※ 1 △-△始動の場合		じか入れ始動の場合		※ 1 △-△始動の場合	
kW	馬力	定格電流(A)	器 種	定格電流(A)	器 種	定格電流(A)	器 種	定格電流(A)	器 種
0.2	1/4	1.3	B-33ME M-3B						
0.4	1/2	2.6	B-33ME M-3B						
0.75	1	4.2	B-33ME M-3B						
1.0	1・1/4	5.5	B-33ME M-3B						
1.5	2	5.5、7.4	B-33ME M-3B						
2.2	3	10	B-33ME M-3B						
3.7	5	16	B-33ME M-3B						
5.5	7.5	25	B-33ME M-3B						
7.5	10	32	B-33ME M-3B			15	B-53S		
11	15	50	B-53E、B-53S B-103E、B-103S			20	B-53S		
15	20	60	B-63E B-103E B-103S			30	B-53S		
18.5	25	75	B-103E B-103S	125	B-123C B-223S	40	B-53E B-53S		
22	30	100	B-103E B-103S	150	B-223S B-253	50	B-53E、B-53S B-103E、B-103S		
30	40	125	B-123C B-223S	175	B-223S B-253	60	B-63E B-103E B-103S		
37	50	150	B-223S B-253	200	B-253	75	B-103E B-103S	125	B-123C B-223S
45	60	175	B-223S B-253	250	B-253	100	B-103E B-103S	150	B-223S B-253
55	75	225	B-223S B-253	300	B-403C	125	B-123C B-223S	175	B-223S B-253
75	100	300	B-403C	400	B-403C	150	B-223S B-253	200	B-253
90		350	B-403C	※ 2 600	B-603HA	175	B-223S B-253	250	B-253
110						200	B-223S B-253	300	B-403C
132						225	B-223S B-253	400	B-403C

注) ① △-△始動の場合は「△-△始動電動機分岐回路用」とご指定下さい。② △-△始動の場合は、電動機保護のため別途サーマルリレーが必要です。

※ 1: 「△-△始動電動機分岐回路用」配線用遮断器は△-△切替時の突入電流を電動機の定格電流の1700%以下として設定してあります。

※ 2: △-△切替時の突入電流を電動機の定格電流の1400%以下として設定してあります。必ず調整つまみを「H」の位置でご使用下さい。