


b.

外部付属装置、部品関係一覧

1


■表面形端子カバー〔TMC〕

単体露出工事等で端子部分を覆い充電部の露出を防止するカバーです。




■裏面形端子カバー〔BTC〕

裏面形の接続で遮断器本体の充電部分を覆う必要がある場合に使用します。(汎用シリーズ B-403C 以下の遮断器には付属しております。)




■外部操作ハンドル〔レバー形HA、丸形HM〕

箱や盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。(詳細については33ページの「外部操作ハンドル」の項を参照下さい。)




■機械的インターロック〔MI〕

2台の遮断器を並べどちらか一方のみ操作できるようにした装置です。




■補助ハンドル

遮断器の開閉操作を容易にするものです。(B-803FK 以上付属、器種により角形丸形があります。)




■相間バリア〔BA〕

相間を絶縁し、安全性を増すためのバリアです。(詳細は「仕様と外形」の項を参照下さい。)




■ハンドルロック〔キャップ式LC、施錠式HL〕

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態でロックする装置です。あるいは、操作禁止を表示する装置です。




■漏電リレー〔SG-B〕

電圧引外し装置 (SHT) 付の遮断器と組合せれば漏電遮断器として三相4線式等の地絡保護もできます。(詳細については漏電リレー「SG-B」の項を参照下さい。)




■安全ブレーカ埋込取付枠〔UBC15〕

埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス (深形) に組込む場合に使用します。その場合プレートは市販品をご使用下さい。




■33E、53E、63E用カサ上台〔UEFO6B〕

遮断器のパネルカット高さを分電盤協約寸法の60mmにする事ができます。



■安全ブレーカ用取付台26連〔UED26P〕

安全ブレーカを最大26個取付ける事ができます。必要に応じて切離しご使用下さい。



■SE用取付台32連〔UEB32P〕

分電盤協約寸法品 SE タイプを最大32極分取付けできます。取付個数に合わせて切離しができます。

