


b.

外部付属装置，部品関係一覧

1


■表面形端子カバー〔TMC〕

単体露出工事等で端子部分を覆い充電部の露出を防止するカバーです。
(GBシリーズの250AFまでは標準付属です)




■補助ハンドル

遮断器の開閉操作を容易にするものです。
(1000A以上の大型器種に標準付属しております。)




■埋込取付枠〔UBC15〕

安全ブレーカ寸法の漏電遮断器をスイッチボックス等に組込む場合に使用します。その場合のプレートは市販品をご使用下さい。その他機器組込みにもご利用いただけます。




■裏面形端子カバー〔BTC〕

裏面形の接続で遮断器本体の充電部分を覆う必要がある場合に使用します。
(800A以上は充電部が露出していませんので必要ありません。)




■相間バリア〔BA〕

相間を絶縁し，安全性を増すためのバリアです。




■33E, 53E, 63E用カサ上台〔UEF06G〕

パネルカット面までの寸法を49mmから，60mmにできます。分電盤の組込み等にご利用下さい。



■外部操作ハンドル〔レバー形HA〕

箱や盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。



■ハンドルロック〔キャップ式LC, 施錠式HL〕

遮断器のハンドルをON, OFFいずれかの状態でロックする装置です。

