

標準制御盤

●INDEX

- 100 — 器種一覧表
- 101 — 特長
- 102 — ポンプ制御盤
- 115 — 警報盤
- 118 — スターデルタ起動盤

型式記号の見方 ポンプ制御盤

タイプ	運転方式	屋外	モータ容量	漏電遮断器
TNG4	A	O	22	E
● TNG : 給水及び排水の自動運転用 ● TNG1 : ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転用 ● TNG2 : 異常満水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転用 ● TNG3 : 満水、渴水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転用 ● TNG4 : 給水源の水位表示と渴水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転用	● A : 自動交互	● O : 屋外用 ● W : 同事運転	● 04 : 0.4kW ● 07 : 0.75kW ● 15 : 1.5kW ● 22 : 2.2kW ● 37 : 3.7kW ● 55 : 5.5kW ● 75 : 7.5kW	● E : モータ保護用漏電遮断器

■標準制御盤につきましては本文中の型式にてご注文ください。