

テナント用電灯分電盤

テナント用電灯分電盤

●仕様

●主幹

●型式

●ページ

送り
スペース付

WHMスペース×1

分岐：
安全ブレーカ
(2 P20A)

主幹：漏電遮断器

TWG

106

主幹：配線用遮断器

TWB

107

WHMスペース×2

主幹：漏電遮断器

T2WG

108

主幹：配線用遮断器

T2WB

109

WHMスペース×1

分岐：
協約形
配線用遮断器
(1 P20A)

主幹：漏電遮断器

TSWG

110

主幹：配線用遮断器

TSWB

111

WHMスペース×2

主幹：漏電遮断器

TS2WG

112

主幹：配線用遮断器

TS2WB


113

※主幹：漏電遮断器は
単3中性線欠相保護付
です。


※主幹：漏電遮断器は単3中性線欠相保護付です。

テナント用動力分電盤

	主幹	型式	ページ
●分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	主幹：漏電遮断器	MSWG	114
送り スペース付	主幹：配線用遮断器	MSWB	115



テナント用電灯動力混合分電盤

	電灯回路	動力回路	型式	ページ
 標準分電盤	主幹：漏電遮断器 分岐：安全ブレーカ (2 P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	JCWG	116
	主幹：配線用遮断器 分岐：安全ブレーカ (2 P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	JCWB	116
	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (1 P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	JCSWG	117
	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (1 P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	JCSWB	117
	NEW			
	主幹：漏電遮断器 分岐：安全ブレーカ (2 P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	JCWG	116
	主幹：配線用遮断器 分岐：安全ブレーカ (2 P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	JCWB	116
	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (1 P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器 (3 P30A)	JCSWG	117

※電灯回路の主幹：漏電遮断器は単3中性線欠相保護付です。