

標準制御盤

テンパールの標準制御盤	136
オプション価格表	136
器種一覧表	137
(単独自動運転用)ポンプ制御盤	138
(自動交互運転用) //	144
(自動交互同時運転用) //	150
標準警報盤	154
水位用警報盤	156
スターデルタ起動盤	157
内装遮断器	158

型式記号の見方・ポンプ制御盤() 新商品

タイプ	運転方式	屋外	モータ容量	漏電遮断器
TNG4	A	O	22	E
● TNG : 給水及び排水の自動運転用 ● TNG1 : ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転用 ● TNG2 : 異常満水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転用 ● TNG3 : 満水、過水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転用 ● TNG4 : 給水源の水位表示と過水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転用	● A : 自動交互 ● W : 同時運転	● O : 屋外用 ● W : 同時運転	● 04 : 0.4kW ● 07 : 0.75kW ● 15 : 1.5kW ● 22 : 2.2kW ● 37 : 3.7kW ● 55 : 5.5kW ● 75 : 7.5kW	● E : モータ保護兼用漏電遮断器

ご注文方法

標準制御盤につきましては本文中の型式にてご注文ください。