

サーマルリレー

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
TR12B-1E, 2E 動作表示 リセットボタン (ストローク3) 遠隔方式切換えボタン兼用 テストトリップレバー 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 37(C2端子) 40(主端子) 61(補助端子) 78.5	電磁接触器との 組合せ専用品です MP-10H MR-10BH MP-11H	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR20B-1E, 2E 動作表示窓 テストトリップレバー 主端子 M4ねじ (端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 遠隔方式切換えボタン兼用 75 61.5(主端子) 7(兼付足) 19.5(95, 96端子) 48(95, 97端子) 52.5(主端子) 72.5	2-M4ねじ穴	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR25B-1E, 2E 主端子 M4ねじ (端子幅9) 動作表示窓 テストトリップレバー 主端子 M4ねじ (端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 遠隔方式切換えボタン兼用 75 61.5(主端子) 7(兼付足) 19.5(95, 96端子) 42.5(主端子4) 48(95, 97端子) 66.5(主端子2, 6) 72.5	2-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-25H	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR50B-1E, 2E 動作表示窓 テストトリップレバー 主端子 M5ねじ (端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 遠隔方式切換えボタン兼用 83 69.5(主端子) 7(兼付足) 20.5(95, 96端子) 49(95, 97端子) 58.5(主端子) 73.5	3-M4ねじ穴	95-96(b接点) 97-98(a接点)