

電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH2A 機械的インターロックユニット 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5の (レール使用時)	73 5.0 9.4 2-M4ねじ穴 74×53 73×50 も取付可能	C1 11 12 13 B1 A1 C1 11 12 13 A1 B1 C2 21 22 23 B2 A2 C2 21 22 23 A2 B2 C2予備端子 97 95 98 96
MR-11H2A 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3)	90 15 7.5 7.5 3-M4ねじ穴	C1 11 12 13 B1 A1 C1 11 12 13 A1 B1 C2 21 22 23 B2 A2 C2 21 22 23 A2 B2 C2予備端子 97 95 98 96
MR-20H2A 補助接点ユニット 主端子 M4ねじ (端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3)	155 8.5 7.5 7.5 3-M4ねじ穴	C1 11 12 13 B1 A1 C1 11 12 13 A1 B1 C2 21 22 23 B2 A2 C2 21 22 23 A2 B2 C2予備端子 97 95 98 96
MR-25H2A 補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (端子幅10) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3)	155 8.5 12.5 7.5 3-M4ねじ穴	C1 11 12 13 B1 A1 C1 11 12 13 A1 B1 C2 21 22 23 B2 A2 C2 21 22 23 A2 B2 C2予備端子 97 95 98 96