

内部付属装置取付可能一覧表

●表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線、端子台)を引出すかを表したものです。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	SHT⊕ (電圧引外し装置)	UVTO (不足電圧引外し装置)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + SHT⊕	AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + UVTO
Eシリーズ (経済タイプ)	B-32EB B-52EB B-62EB						 端子台仕様	 端子台仕様		
	B-33MEA、M-3BA B-33EA B-53EA B-63EA					 ※端子台仕様は左			 端子台仕様	
	※2 B-102EA・103EA B-122EA・123EA B-152EA・153EA								 端子台仕様	
	B-222EA・223EA B-252EA・253EA								 端子台仕様	
	B-402EA・403EA								 端子台仕様	
	B-602EA・603EA									
Sシリーズ (汎用タイプ)	B-52S・53S B-62S・63S									
	B-102S・103S B-222S・223S									
Fシリーズ (高遮断容量 タイプ)	B-32FB B-62FA									
	B-33FB B-63FA									※1
	B-52FEA、B-52FD B-52FKA B-102FB、B-102FKA									
	B-53FEA・54FE B-53FD・54FC B-53FKA・54FKA B-103FB B-103FKA・104FKA				※1 53FD・54FCは 不可					※1
	B-222FB・223FB ・224FB									
	B-402FB・403FB ・404FB				※1 					※1
	600A フレーム 4000A フレーム									
電子式 配線用遮断器	B-223W B-403W				※1 					※1
	B-603W B-803WA・804WA									
	1000A フレーム 3200A フレーム									
分電盤 協約形サイズ ※2	B-32KA、B-52MKA B-52KA、B-62KA B-102KA									
	B-33KA、B-53KA B-63KA、B-103KA M-33KA、M-53KA									

■※1 UVTは端子台仕様のみ可能です。

■※2 リード線仕様は負荷側引出しです。

■図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ) ⊕ SHT(電圧引外し装置)
□ AL(警報スイッチ) ○ UVT(不足電圧引外し装置)