

分岐：安全ブレーカ(2P20A)



1次送り
スイッチ付

1次送りスイッチ：配線用遮断器

主幹：漏電遮断器

T1G-B

390

// : 配線用遮断器

主幹：配線用遮断器

T1B-B

391

2次送り
スイッチ付

2次送りスイッチ：配線用遮断器

主幹：漏電遮断器

TG-B

392

主幹：漏電遮断器

TG

393

主幹：配線用遮断器

TB

395

下部スペース付(300mm)

主幹：漏電遮断器

TK3G

397

// (400mm)

主幹：漏電遮断器

TK4G

398

// (500mm)

主幹：漏電遮断器

TK5G

399

下部スペース付(300mm)

主幹：配線用遮断器

TK3B

400

// (400mm)

主幹：配線用遮断器

TK4B

401

// (500mm)

主幹：配線用遮断器

TK5B

402

上下部スペース付

主幹：漏電遮断器

TDG

403

主幹：配線用遮断器

TDB

403

動力スペース付

主幹：漏電遮断器

TMG

404

主幹：配線用遮断器

TMB

405

非常回路付

主幹：漏電遮断器

TG-F2

406

タイムスイッチ付

主幹：漏電遮断器

TG-TS

407

主幹：配線用遮断器

TB-TS

408

自動点滅回路付(送りスペースなし)

主幹：漏電遮断器

TG-TM

409

// (送りスペース付)

主幹：漏電遮断器

TG-TM1

410

// (2回路)

主幹：漏電遮断器

TG-TM2

411

// (単独2回路)

主幹：漏電遮断器

TG-TM22

412

自動点滅回路付(送りスペースなし)

主幹：配線用遮断器

TB-TM

413

// (送りスペース付)

主幹：配線用遮断器

TB-TM1

414

// (2回路)

主幹：配線用遮断器

TB-TM2

415

// (単独2回路)

主幹：配線用遮断器

TB-TM22

416

リモコンリレー付

主幹：漏電遮断器

TG-RY

417

主幹：配線用遮断器

TB-RY

418

タイム制御回路付

主幹：漏電遮断器

TG-TC

419

主幹：配線用遮断器

TB-TC

420

※主幹：漏電遮断器、
配線用遮断器は単3
中性線欠相保護付
です。