

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-35H2A 補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (端子幅12.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 機械的インターロックユニット	3-M5ねじ穴	補助接点ユニット
MR-50H2A 補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (端子幅12.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 機械的インターロックユニット	3-M5ねじ穴	補助接点ユニット
MR-65HA2 ※補助接点 (3a3b) × 2の場合219 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) (3.1kg)	3-M5ねじ穴 横取付はしないでください。	補助接点ユニット
MR-80HA2 ※補助接点 (3a3b) × 2の場合243 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) (5.8kg)	3-M6ねじ穴 横取付はしないでください。	補助接点 (3a3b) × 2もできます。