

サーマルリレー

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
TR12B-1E、2E 動作表示 リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) テストトリップレバー	電磁接触器との 組合せ専用品です MP-10H MR-10BH MP-11H	1E 1 3 5 97 95 2 4 6 98 96 95-96 (b接点) 97-98 (a接点) 2E 1 3 5 97 95 2 4 6 98 96
TR20B-1E、2E 動作表示窓 テストトリップレバー リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用 主端子 M4ねじ (端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 7(兼付足)	2-M4ねじ穴	1E 1 3 5 95 97 2 4 6 96 98 95-96 (b接点) 97-98 (a接点) 2E 1 3 5 95 97 2 4 6 96 98
TR25B-1E、2E 動作表示窓 テストトリップレバー リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用 主端子 M4ねじ (端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 追加ターミナル 7(兼付足)	2-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-25H	1E 1 3 5 95 97 2 4 6 96 98 95-96 (b接点) 97-98 (a接点) 2E 1 3 5 95 97 2 4 6 96 98
TR50B-1E、2E 動作表示窓 テストトリップレバー リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用 主端子 M5ねじ (端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 7(兼付足)	3-M4ねじ穴	1E 1 3 5 95 97 2 4 6 96 98 95-96 (b接点) 97-98 (a接点) 2E 1 3 5 95 97 2 4 6 96 98