


# テンパールの 標準分電盤



## 型式の見方

タイプ	BOXの種類	主幹の種類	主幹容量	分岐の種類	分岐回路数	予備回路数	付属回路、送りスイッチ
<b>L</b>	<b>C</b>	<b>G</b>	<b>10</b>	<b>P</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>オプション</b>
L : 電灯分電盤 P : 動力分電盤 J : 電灯動力混合分電盤	C : カスタマーBOX T : 一般	G : ELB B : MCB	05 : 50A 10 : 100A 20 : 200A	P : パールミニ E : 安全ブレーカ A : ミニ・イコール S : 協約形			

## ⚠️安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合わせいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

## 納期区分

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内で対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談