

電灯動力混合分電盤



ヨコ形

	●電灯回路	●動力回路	●型式	●ページ
NEW	主幹：漏電遮断器 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JTG-P-PG	582
NEW	主幹：配線用遮断器 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JTB-P-PB	582
	主幹：漏電遮断器 分岐：安全ブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JTG-E-PG	583
	主幹：配線用遮断器 分岐：安全ブレーカ(2P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JTB-E-PB	583
	主幹：漏電遮断器 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JTG-A-PG	584
	主幹：配線用遮断器 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JTB-A-PB	584

テナント用電灯分電盤



送り
スペース付

	●仕様	●主幹	●型式	●ページ
NEW	WHMスペース×1 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器	LWG-P	585
NEW	WHMスペース×2	主幹：配線用遮断器	LWB-P	585
	WHMスペース×1 分岐：安全ブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器	LW2G-P	586
	WHMスペース×2	主幹：配線用遮断器	LW2B-P	586
	WHMスペース×1 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器	LWG-E	587
	WHMスペース×2	主幹：配線用遮断器	LWB-E	587
	WHMスペース×1	主幹：漏電遮断器	LW2G-E	588
	WHMスペース×2	主幹：配線用遮断器	LW2B-E	588
	WHMスペース×1	主幹：漏電遮断器	LWG-A	589
	WHMスペース×2	主幹：配線用遮断器	LWB-A	589
		主幹：漏電遮断器	LW2G-A	590
		主幹：配線用遮断器	LW2B-A	590

テナント用動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器
(3P30A)



送り
スペース付

WHMスペース×1

●主幹	●型式	●ページ
主幹：漏電遮断器	PWG-S	591
主幹：配線用遮断器	PWB-S	591

テナント用電灯動力混合分電盤



WHMスペース×2

	●電灯回路	●動力回路	●型式	●ページ
NEW	主幹：漏電遮断器 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JVW2G-P-PG	592
NEW	主幹：配線用遮断器 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JVW2B-P-PB	592
	主幹：漏電遮断器 分岐：安全ブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JVW2G-E-PG	593
	主幹：配線用遮断器 分岐：安全ブレーカ(2P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JVW2B-E-PB	593
	主幹：漏電遮断器 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P20A)	主幹：漏電遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JVW2G-A-PG	594
	主幹：配線用遮断器 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P20A)	主幹：配線用遮断器 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)	JVW2B-A-PB	594

電灯回路の主幹の漏電遮断器、配線用遮断器は単3中性線欠相保護付です。