

外形寸法	穴寸法	接点構成図
<p>MP-100HA, 125HA</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>主端子 M8ボルト (端子幅22)</p> <p>相間ハリヤ</p> <p>85.5(主端子)</p> <p>46.5(コイル端子)</p> <p>17.5</p> <p>82.5(補助端子)</p> <p>111(補助端子)</p>	<p>84 (80も可能)</p> <p>110</p> <p>2-M5ねじ穴</p>	<p>追加補助接点ユニット</p> <p>A1 73 81 33 41 1 3 2 5 13 13 21 53 61</p> <p>A2 74 82 34 42 2 4 2 6 14 22 54 62</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-150HA</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>主端子 M8ボルト (端子幅27)</p> <p>相間ハリヤ</p> <p>96.5(主端子)</p> <p>51.5(コイル端子)</p> <p>16.5</p> <p>104(補助端子)</p> <p>132(補助端子)</p>	<p>100</p> <p>111.5</p> <p>2-M6ねじ穴</p>	<p>追加補助接点ユニット</p> <p>A1 73 81 33 41 1 3 2 5 13 13 21 53 61</p> <p>A2 74 82 34 42 2 4 2 6 14 22 54 62</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-200HA, 250HA</p> <p>補助接点4a4b付の場合162</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>主端子 M10ボルト (端子幅37)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>相間ハリヤ</p> <p>103(主端子)</p> <p>58(コイル端子)</p> <p>2.3</p> <p>107(補助端子)</p> <p>136(補助端子)</p>	<p>50</p> <p>10</p> <p>210</p> <p>4-M8ねじ穴</p>	<p>追加補助接点ユニット</p> <p>A1 73 81 33 41 1 3 2 5 13 13 21 53 61</p> <p>A2 74 82 34 42 2 4 2 6 14 22 54 62</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-300HA, 400HA</p> <p>●補助接点4a4b付の場合199</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>主端子 M12ボルト (端子幅44)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>相間ハリヤ</p> <p>121(主端子)</p> <p>83.5</p> <p>54.5</p> <p>123(補助端子)</p> <p>152(補助端子)</p>	<p>60</p> <p>10</p> <p>220</p> <p>4-M8ねじ穴</p>	<p>追加補助接点ユニット</p> <p>A1 73 81 33 41 1 3 2 5 13 13 21 53 61</p> <p>A2 74 82 34 42 2 4 2 6 14 22 54 62</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>