

電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MR-35H</b></p> <p>機械的インターロックユニット</p> <p>コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小 9</p>	<p>3-M5ねじ穴 4-M5ねじ穴</p>	
<p><b>MR-50H</b></p> <p>機械的インターロックユニット</p> <p>コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小 9</p>	<p>3-M5ねじ穴 4-M5ねじ穴</p>	
<p><b>MR-65HA</b></p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合219</p> <p>主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p>	<p>3-M5ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	
<p><b>MR-80HA</b></p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合243</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅22) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p>	<p>3-M6ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>