

電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴寸法	接点構成図
<p>MR-100HA2、125HA2</p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合243</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>
<p>MR-150HA2</p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合283</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>
<p>MR-200HA2、250HA2</p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合335</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>
<p>MR-300HA2、400HA2</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(4a4b)×2もできます。</p>