

電磁開閉器(可逆形)

単位：mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MR-50HA2</b></p> <p>電圧側端子M5          コイル端子M3.5          補助接点端子M3.5          リセットボタン (矢印方向に押す)          リセットストローク          電源側端子M5          コイル端子M3.5 (95)          コイル端子M3.5 (97)          コイル端子M3.5 (98)          接点端子M5          接点端子M3.5 (95)</p>	<p>4-M4取付穴</p>	<p>補助接点(1a1b)×2</p> <p>2Eサーマル付の場合          3[L2]          4[T2]</p>