

# 補助接点ユニット

単位：mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>AXH-2</b></p> <p>10.4, 8.2, 補助接点端子M3.5ねじ, 28, 23, 25, 39, 36, 49, 21.5, 器具符号板</p>		<p>2a      1a1b      2b</p> <p>53 63    53 61    51 61</p> <p>54 64    54 62    52 62</p>
<p><b>AXH-4</b></p> <p>10.4, 10.4, 10.4, 8.2, 補助接点端子M3.5ねじ, 28, 44, 39, 36, 49, 21.5, 器具符号板</p>		<p>4a      3a1b      2a2b</p> <p>53 63 73 83    53 63 71 83    53 61 71 83</p> <p>54 64 74 84    54 64 72 84    54 62 72 84</p> <p>1a3b      4b</p> <p>53 61 71 81    51 61 71 81</p> <p>54 62 72 82    52 62 72 82</p>
<p><b>AXS-2</b></p> <p>17, 12, 8.2, 補助接点端子M3.5ねじ, 33/54, 41/62, 28, 50, 42/61, 34/53, 50.3, 33, 9.5, 6, 66, 44</p>		<p>1a1b</p> <p>33/53    41/61</p> <p>34/54    42/62</p>

# 外形寸法図

## ケースカバー付電磁開閉器

型式	寸法											mm	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	
BMP-10H <sub>2</sub> A (ケースカバー:プラスチック製)	85	65	140	165	12.5	7.5	M4	112	35	25	22	-	
BMP-20H <sub>2</sub> A	110	75	140	175	17.5	17.5	M5	114	35	30	22	-	
BMP-25H <sub>2</sub> A	150	105	210	255	22.5	22.5	M5	130	50	40	22	28	
BMP-35H <sub>2</sub> A													
BMP-50H <sub>2</sub> A													

φd<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>

Gねじ取付穴×4

ケースカバーの色：マンセル5Y7/1