

カセット付属装置

内部付属装置のカセット化により、警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)の仕様の変更に柔軟に対応できます。

警報スイッチユニット(AL) / 補助スイッチユニット(AX)

内蔵スイッチの仕様はP.B-245を参照してください。価格はP.B-255を参照してください。



Kシリーズ
警報スイッチユニット(AL)



Kシリーズ
補助スイッチユニット(AX)



GB-603EB
警報スイッチユニット(AL)



GB-603EB
補助スイッチユニット(AX)

Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)

配線用遮断器 / 漏電遮断器の3Pタイプ(BU-**, GBU-**を除く)

配線用遮断器 **M-33KC、B-33KC、M-53KC、
B-53KC、B-63KC、B-103KC**

漏電遮断器 **GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、
GB-73KC、GB-103KC**

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器 **GB-603EB**

電子式配線用遮断器・漏電遮断器

(型式の後部にWの付く器種) 225 ~ 1200Aフレーム

カセット付属装置の装着手順(抜粋)

通電状態では絶対に作業を行わないでください。カセット付属装置装着後、通電する前に配線をよく確認してください。カセット付属装置の装着は、カセット付属装置ユニットに付属している取扱説明書にしたがって行ってください。

Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)



カセット付属装置
警報スイッチユニット(AL)

カセット付属装置
補助スイッチユニット(AX)

GB-603EB



カセット付属装置
警報スイッチユニット(AL)

カセット付属装置
補助スイッチユニット(AX)

1		カセット付属装置カバーのネジを緩める。
2		カセット付属装置カバーを開く。
3		警報スイッチユニット(写真左)、補助スイッチユニット(写真右)の違いと向きをよく確認してください。
4		警報スイッチユニットを取り付ける場合(写真左)、補助スイッチユニットを取り付ける場合(写真右)
5		電線を基台の溝に整えて配置し、スイッチユニットを配置する。 警報スイッチユニット(写真左)、補助スイッチユニット(写真右)
6		警報スイッチユニットと補助スイッチユニットの両方装着する場合も、同様に装着します。
7		カセット付属装置カバーを元通りネジ止めして固定する。 締め付けトルク0.8N・m

1		カセット付属装置カバーのネジを緩める。
2		カセット付属装置カバーをスライドして開く。側面蓋板をはずす。
3		カセット付属装置を装着する。
4		カセット付属装置をネジで固定する。 配線した電線はここで整えて側面蓋板を取り付ける。
5		カセット付属装置カバーをスライドして閉じる。
6		カセット付属装置カバーを元通りネジ止めして固定する。 締め付けトルク0.8N・m

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器・漏電遮断器 オプション・資料

内部付属装置 内部付属装置取付仕様

外部付属装置

電動機分岐回路用配線用遮断器 季なし遮断器(1トレン)

電動機分岐回路用漏電遮断器 時延形漏電遮断器

資料