

電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MR-100HA<sub>2</sub>、125HA<sub>2</sub></b></p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>
<p><b>MR-150HA<sub>2</sub></b></p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>
<p><b>MR-200HA<sub>2</sub>、250HA<sub>2</sub></b></p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>
<p><b>MR-300HA<sub>2</sub>、400HA<sub>2</sub></b></p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(4a4b)×2もできます。</p>

(W = )は使用可能圧着端子最大幅を示します。

E  
電磁接触器  
電磁開閉器  
補助電磁接触器  
操作コイル  
サーマルリレー  
コイルサインアンパ  
資料  
外形寸法図