

電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H 106(補助接点ユニット付の場合) 82 18 18 62 88 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 67(補助a端子) 92(補助b端子) 14 3 最小 9 (高さ7.5のレール使用時) コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5	2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70	補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。
MP-50H 106(補助接点ユニット付の場合) 82 18 18 62 88 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 67(補助a端子) 92(補助b端子) 14 3 最小 9 (高さ7.5のレール使用時) コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5	2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70	補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。
MP-65HA 88 20 106 80 117 70.5(主端子) 32.5(コイル端子) 67.5(補助a) 92.5(補助b) 14 71(68も可能) 66 68 78 2-M4ねじ穴 2-M4ねじ穴 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	71(68も可能) 66 68 78 2-M4ねじ穴 2-M4ねじ穴	補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあり、ワンタッチで取付できます。
MP-80HA 100 33 136 120 43 8 31 154 85.5(主端子) 46.5(コイル端子) 17.5 82.5(補助a端子) 111(補助b端子) 84(80も可能) 2-M5ねじ穴 コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅22) 相間ハリス (端子幅22)	84(80も可能) 110 11 2-M5ねじ穴	補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあり、ワンタッチで取付できます。

電磁接触器

電磁開閉器

補助電磁接触器

操作コイル

サマーリレー

コイルサイジアップバ

資料

外形寸法図