

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MP-100HA2、125HA2</p>	<p>3 - M5ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> <p>補助接点4a4bもできます</p>
<p>MP-150HA2</p>	<p>3 - M6ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> <p>補助接点4a4bもできます</p>
<p>MP-200HA2、250HA2</p>	<p>4 - M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> <p>補助接点4a4bもできます</p>
<p>MP-300HA2、400HA2</p>	<p>4 - M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> <p>補助接点4a4bもできます</p>