

電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH2A コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) 主端子 M3 5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 74×53 73×50も取付可能	2 - M4ねじ穴	C2予備端子
MR-11H2A 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) 主端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 取付状態 3 - M4ねじ穴	3 - M4ねじ穴	C2予備端子
MR-20H2A 補助接点ユニット 主端子 M4ねじ (W=9) 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 3 - M4ねじ穴	3 - M4ねじ穴	補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます
MR-25H2A 補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (W=10) 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 取付状態 3 - M4ねじ穴	3 - M4ねじ穴	

(W =)は使用可能圧着端子最大幅を示します。