

單位：mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10HA2 コイル端子M3.5 電源側端子M3.5 補助接点端子M3.5 リセットボタン(矢印方向に押す) リセットストローク スライダ 最小5.5	4-M4取付穴	補助接点 (1b) × 2 2Eサマーレ付の場合 3 [L] 4 [T]
MR-20HA2 コイル端子M3.5 電源側端子M4 補助接点端子M3.5 リセットボタン(矢印方向に押す) リセットストローク スライダ 最小6.5	4-M4取付穴	補助接点 (1a1b) × 2 2Eサマーレ付の場合 3 [L] 4 [T]
MR-25HA2 コイル端子M3.5 電源側端子M5 補助接点端子M3.5 リセットボタン(矢印方向に押す) リセットストローク スライダ 最小9	4-M4取付穴	補助接点 (1a1b) × 2 2Eサマーレ付の場合 3 [L] 4 [T]
MR-35HA2 コイル端子M3.5 電源側端子M5 補助接点端子M3.5 リセットボタン(矢印方向に押す) リセットストローク スライダ 最小9	4-M4取付穴	補助接点 (1a1b) × 2 2Eサマーレ付の場合 3 [L] 4 [T]