PC-4BSW/PC-4SPMA1L

「電気の見える化」を実現!

いつも何気なく使っている電気。 今どのくらい使っているのか「見える」ため、 その日から意識が変わるきっかけになります。





本体の電流設定値を100%と して使用電流の割合をリアル

タイムで表示します。

使用電流(%)

コントロ

Section 1

音量



PC-4SPMA1L 音声表示器別置きタイプ

ピッピッ!

電気の 便いすぎです。

電流設定値を超えて電気を

使い続けると音声メッセ・ が流れ続けます。

特長

感震センサー

省エネ

漏電リレ

編電火災 器報器

-01テスター

漏電遮断器用

アーステスタ

メグオーム

絶縁チェッカ電動工具

チェッカー電気工事

チェッカー

- ■電気の使用状況を緑、黄、赤の3段階でレベル表示!
- ■電気を使い過ぎると音声メッセージでお知らせ!
- ■電気機器と制御配線すればピークカット制御もできる!
- ■コンパクトな一体タイプと、音声表示器別置きタイプ。
- ■既設の住宅用分電盤に接続して使えます。

LED表示と音声によるお知らせ機能について

光でお知らせ

- ●使用電流を設定電流に対する比率(%)でLED表示します。
- ●電流表示:LED表示は、緑、黄、赤の3段階でLED表示します。

■音声表示器の表示と音声

使用電流LED表示				音声メッセージ	使用電流の割合 I (%)	
(緑)	(黄)	(赤)		「電気の使いすぎです」	電流制限器あり	電流制限器なし
			点灯[緑]	なし	20以下	20以下
			点灯[緑+黄]	なし	20を超え~ 80以下	20を超え~ 80以下
			点灯[緑+黄+赤]	なし	80を超え~100以下	80を超え~ 90以下
			点灯[緑+黄+赤]	3分ごと	100を超え~110以下	100を超え~110以下
111		=======================================	点滅[緑+黄+赤]	10秒ごと	110を超え~120以下	110を超え~120以下
111			点滅[緑+黄+赤]	5秒ごと	120を超え~140以下	120を超え~140以下
111			点滅[緑+黄+赤]	5秒ごと	140を超え~	140を超え~
辛吉メッカージでお知らせ						

昔声メッセーシでお知らせ

●使用電流が設定電流値を超えると、「ピッピッ、電気の使いすぎです」と音声で警報します。


音声表示器別置きタイプ

mm

●また、設定電流値の100%を超えて使用し続けた場合は、その大きさに反比例して音声警報を発する時間 間隔を徐々に短くして注意をうながします。

たとえば、

赤LEDが点灯しないように(緑と 黄LEDまで点灯で使用)すれば、 設定電流の80%以下で電気を 使用しているめやすになります。 音声メッセージがある場合は、 メッセージどおり、「電気の使い すぎです |の状況にあります。



電流制限のあり/なし切替スイッチ 省エネコントローラ本体の 設定電流設定部

種類

■用途に合わせて2種類ご用意しています。

用途に合わせて 選べる 「電気の見える化」!



1個用スイッチボックス組込例 スイッチボックスとスイッチプレート

