

各部の名称とはたらき




■音声表示器の取り付け組み合わせ例



■電流センサーの取り付け

電流センサーを主幹漏電遮断器1次側のL1側とL2側に取り付けます。

注:電流センサーには、方向性があります。 取り付ける際には、変流器の「矢印」が 上になるように取り付けてください。




オプション

-9.5

■省エネコントロール機能

オプションの省エネコントロール機能を使えば、電気の使いすぎによる全停電を防ぐピークカット制御もできます(4回路まで制御可能)。









関連商品

■省エネコントローラ付パールテクト(住宅用分電盤)

