〒ンパール プラスチック製ボックスブレーカ 屋内用 施工説明書

- ●このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●この説明書は、施工前によくお読みいただき、施工完了後、必ず取扱者様へ お渡しください。

■施工上のご注意

⚠ 注意

電気工事は、有資格者(電気工事士)が行ってください。

- その他のご注意 -

・相線式・回路電圧に合わせて選んでください。

2 P ブレーカ搭載: 1 ゅ 2 W 100 V 200 V


3 P ブレーカ搭載: 3 φ 3 W 200 V


単3中性線欠相保護付ブレーカ搭載:1ゅ3W 100/200V

- ・電線接続の際、端子ねじは、右表に記載されたトルクで 締め付けてください。火災のおそれがあります。
- ・高温, 多湿, じんあい, 腐食性ガス, 振動衝撃など異常な環境に設置しないでください。 感電、火災、不動作のおそれがあります。
- ・ゴミ, コンクリート粉, 鉄粉等の異物および雨水等が内 部に入らないように施工してください。 火災, 不動作のおそれがあります。
- ・凹凸のある場所へ無理に取り付けないでください。
- ・取り付けは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(右図参照)
- ・製品の左右にはドアの開閉ができる程度にすきまをあけてください。
- ・ノックアウトを抜いた後はバリを処理してください。

■締付けトルク

ねじの呼び径	締付けトルク N·m		
M 5	2.5~3.5		
M 6	4.0~5.0		
M 8	5.5~7.5		





側面から見た場合

〒ンパール プラスチック製ボックスブレーカ 屋内用


- ●ご使用前に説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- ■この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずこの説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。 機器の知識。安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

■使用上のご注意

① 遮断したとき、ハンドルが中立する(トリップ表示)器種での再投入は、ハンドルを 一度OFF(切)に戻してから投入してください。



- ② 端子ねじは、定期的に増締めを行ってください。
- ③ 高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動衝撃などの異常な環境で使用しないでくだ さい。

(特に、工作油・シンナーが付着するような場所では使用しないでください。)

- ④ キャビネット表面の汚れは、乾いた布または中性洗剤を軽く布に湿らせて拭き取って ください。
 - 薬品やアルカリ系・酸性系などの洗剤は使用しないでください。
- ⑤ カバーは確実に閉じてください。

			施工者名			
電話番号	()	施工年月日	年	月	日 一

商品および取扱説明書の内容についてご不明な点がありましたら、弊社技術問い合わせ窓口までお問い合わせください。

広島市南区大州3-1-42

テンパール工業株式会社 http://www.tempearl.co.jp/

技術問い合わせ窓口 TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(弊社営業日)