外形寸法図・動作特性曲線　パールテクトの分岐回路用

■BC-3・1NSA

単位：mm



BC-3・1NSA



■BU-52NS

単位：mm





取付部（A部）詳細（3／1）



ロックレバー部（B部）詳細（3／1）

（注1）過電圧で遮断したときおよびテスト動作時には、表示ボタンが飛び出します。遮断器を入「I」にする場合は、再投入後、表示ボタンを押し込んでください。

・負荷側の絶縁測定は、遮断器を切「O」にして、N端子から電線を外して行ってください。
し端子は電線を接続した状態でも測定可能です。

BU-52NS