


# らくらくチェッカー38 ECR11

NEW

8mm<sup>2</sup>から最大38mm<sup>2</sup>までの電線をクランプできるセンサー38を標準装備。



## 作業効率のアップ

分岐回路判別器を分電盤又は、電力量計(WHM)にセットすれば、あとはコンセントの場所ですべてのチェック結果を表示するので効率良く作業ができます。

## 操作が簡単

マイコンによりセンサーで検出した信号を比較・判定するので感度調整などわずらわしい操作は一切不要です。

## 24回路標準装備

分岐回路の線路探索は24回路を標準装備。別売の拡張ユニット(12回路用)を接続すれば、最大36回路まで可能です。

アパートやマンションにある、集合計器盤内の電力量計(WHM)と各部屋の分電盤が正しく配線されているかをチェックします。

|                     |                          |                                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 型式                  | ECR11                    |                                |
| ご注文品番               | ECR11                    |                                |
| チェック対象電気方式          | 単相回路専用                   |                                |
| 線路探索回路数             | 24回路 標準装備                |                                |
| 外形寸法<br>(タテ×ヨコ×フカサ) | 本体<br>175×70×39mm(突起部除く) | 分岐回路判別器<br>121×174×72mm(突起部除く) |
| 質量                  | 約240g                    | 約650g                          |
| センサー                | センサー38( ECR38 ) 付属       |                                |
| 標準価格(円)             | 126,500                  |                                |


## オプション

|         |                                |            |          |
|---------|--------------------------------|------------|----------|
|         |                                |            |          |
|         | 拡張ユニット(12回路用)<br>(標準センサー12回路付) | シーリング測定ボール | 専用ソフトバッグ |
| 型式      | ECR-KU                         | ECR-P      | ECR-SB   |
| ご注文品番   | ECR11KU                        | ECR11P     | ECR11SB  |
| 標準価格(円) | 35,200                         | 14,800     | 6,000    |

## 取扱手順(自動モード)

取扱手順の一例を記載しています。


- (1) センサー38を電力量計の負荷側のライン(L1、L2)の電線に取り付けた後、電源コードを電力量計の電源側(盤内の電源端子台など)に接続します。



- (2) 各部屋のコンセントに本体を接続してチェックします。別途オプションのアダプターを本体に接続すれば、各部屋の分電盤でチェックできます。




- (3) 機能選択ボタンを押して機能を選択し、実行ボタンを押すと各モードでチェックを開始します。



- (4) 電力量計のL1、L2に取り付けただちらかのセンサーの番号を表示すれば、その部屋と電力量計の配線チェックはOKです。

## 使用方法



|         |                  |                  |              |              |
|---------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                  |                  |              |              |
|         | センサー38 (24回路用一式) | 標準センサー (24回路分一式) | クリップコードアダプター | テスターコードアダプター |
| 型式      | ECR-38           | ECR-2S           | ECR-1KA      | ECR-1TA      |
| ご注文品番   | ECR38            | ECR2S            | ECR1KA       | ECR1TA       |
| 標準価格(円) | 22,300           | 19,600           | 5,400        | 4,000        |