




動作してブザが鳴った場合

漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をしてください。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットの回路に漏電があります。

その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。

漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をしてください。警報がでなければ他の回路は健全です。

受信機外形寸法



本体価格

| 品名 | EF-MDA | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 4回路 | 5回路 | 6回路 | 7回路 | 8回路 | 9回路 | 10回路 | |
| 受信ユニット回路数 (レベル表示付) | EFMDA0104 | EFMDA0105 | EFMDA0106 | EFMDA0107 | EFMDA0108 | EFMDA0109 | EFMDA0110 | |
| 納期区分 | | | | | | | | |
| 標準価格(円) | 131,000 | 145,000 | 159,000 | 173,000 | 187,000 | 201,000 | 215,000 | |

変流器の価格は含んでいません。ご注文の際は、下表の変流器と組合わせてご注文ください。

受信ユニットを追加でお求めの場合

| 品名 | ご注文品番 | 納期区分 | 標準価格(円) |
|--------------|---------|------|---------|
| 受信ユニットレベル表示付 | EFMDA01 | | 14,000 |

変流器価格(漏電火災警報器用)

| 仕様 | 屋外兼用貫通形 | | | 屋内用貫通形 | | |
|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|
| | B-30 | B-40 | S-20 | S-30 | S-55 | S-68 |
| 定格電流(注) | 100A | 200A | 50A | 100A | 400A | 600A |
| ご注文品番 | CTB30EF | CTB40EF | CTS2050EF | CTS30100EF | CTS55EF | CTS68EF |
| 納期区分 | | | | | | |
| 標準価格(円) | 9,200 | 12,650 | 5,200 | 9,200 | 16,550 | 30,000 |

(注) 電流は消防検定上の最大電流値です。電線の貫通可否は確認してください。(P.F-17参照)